

### Gebrauchsanleitung :

Markieren Sie mit einem Stift das Loch. (1) Schlagen Sie unter das Loch eine Falte. (2) Schieben Sie die Flick-Klemme so über die Falte. Daß sich das Loch sichtbar in der Mitte des Klemmrings befindet. (3) Schrauben Sie nun die Flügelmutter zu. Mitte des Klemmrings trocken machen. Tragen Sie den Vinyl-Kleber um das Loch auf. Verteilen Sie den Klebstoff. Legen Sie eine vorbereiteten Vinyl-Flicken in den Klemmring. Schließen Sie den Klemmring. Lassen Sie die Klebstelle 2 Stunden trocknen und nehmen Sie die Klemme wieder ab. Das reparierte Stück ist nun mit der Matratze verbunden. Überprüfen Sie vor der Füllung die Klebstelle auf Dichtigkeit.

**Warnung:** Entzündbare Substanz. Enthält Methylethylketone. Nicht in der Nähe von Hitze, Feuer oder offenen Flammen benutzen oder lagern. Vermeiden Sie Einatmen der schädlichen Dämpfe. Alle Räume gut durchlüften. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt.

Bed Maintenance Europe B.V.

Vendelier 21

NL-3905 PB Veenendaal

Tel. 0031(0)318.512.422

Fax 0031(0)30.3100.236

